

Gewindeflaschen

Gewinde thread	Steigung flank lead	Anzahl der Gewindeanfänge Numbers of thread starts	Außendurchmesser outer diameter				Kerndurchmesser core diameter				Rundung curve		
			Außengewinde external thread		Innengewinde internal thread		Außengewinde external thread		Innengewinde internal thread		R ₁ ≈	R ₂ max.	k
			d	Grenzabmaß limit of tolerance	D	Grenzabmaß limit of tolerance	d ₁	Grenzabmaß limit of tolerance	D ₁	Grenzabmaß limit of tolerance			
Kurzzeichen short mark	P	n											
GL 8	2		8		8,1		6,6		6,7		0,51	0,3	0,7
GL 10			10		10,1	+ 0,2	8,6	0	8,7	+ 0,2			
GL 12			12	- 0,35	12,1	0	10,6	-0,35	10,7	0			
GL 14	2,5		14	0	14,1	+ 0,25	12,32	0	12,42	+ 0,25	0,62	0,4	0,675
GL 16			16	- 0,4	16,1	0	14,32	-0,4	14,42	0			
GL 18	3		18		18,1		15,98		16,08		0,74	0,5	
GL 20			20	0	20,1	+ 0,3	17,98	0	18,08	+ 0,3			
GL 22			22	- 0,5	22,1	0	19,98	-0,5	20,08	0			
GL 25			25		25,1		22,98		23,08				
GL 25	3,5		25		25,1		22,64		22,74		0,86		



ROFRA GmbH

Ortsstraße 44

D-98744 Cursdorf/Thüringen

Telefon: +49 (36705) 68 00

Telefax: +49 (36705) 6 80 80

E-Mail: info@rofra.de

Internet: www.rofra.de